

NULLSTILLING AV SALG:

Nullstilling av daglig salg:

NULLSTILL SALG ?

Sett inn den røde RESULTAT nøkkelen eller den oransje RESULTAT MASTER nøkkelen i kontrollenhetens nøkkelleser og trykk på CLR tangenten. "NULLSTILL SALG?" vises i tekstvinduet.



DAGLIG NULLSTILLES

Trykk ned RES 1 tangenten for å nullstille det daglige salget. Det daglige salget er nå nullstilt.

Nullstilling av periodisk salg:

NULLSTILL SALG ?

Sett den oransje RESULTAT MASTER nøkkelen i kontrollenhetens nøkkelleser og trykk ned CLR tangenten. "NULLSTILL SALG?" vises i tekstvinduet.



PERIODE NULLSTILLES

Trykk ned RES 2 tangenten for å nullstille det periodiske salget. Det periodiske salget er nå nullstilt.


Tillverkare:

WWB DRINK SYSTEM OY
Smedsbyvägen 212
65610 Korsholm
FINLAND

Tfn. +358-6-3223 074
Fax. +358-6-3223 076
E-mail: info@wwbdrinksystem.fi
www.wwbdrinksystem.fi

17.02.2012

BCS-22 BRUKSANVISNING REV 3.1 N



WWB
DRINK SYSTEM



SALG:

Porsjonering:

SETT INN NØKKEL

Sett den blå salgsnøkkelen inn i nøkkelleseren på kontrollenhetens høyre side.



SALG

Velg produkt og porsjonsstørrelse på panelet.

Volumtelling:

SETT INN NØKKEL

Vær sikker på at alle ølkraner er stengt før du setter servitørnøkkelen i nøkkel leseren.



SALG

Åpne kronen og tapp produktet. Steng kranen når ønsket mengde er nådd.

Servitørkontroll:

SETT INN NØKKEL
SERV. KONTROLL

Sett i servitørnøkkelen i nøkkelleseren om servitørkontroll funksjonen er valgt. Maksimale antall servitørnøkler er 10.



SALG
NR. 07

Servitør nøkkelens nummer vises i tekstvinduet når man setter nøkkelen i kontrollenheten.

Passord:

PASSORD ?

Angi riktig passord for å få tilgang til tappe funksjonen hvis passord funksjonen er valgt.



SALG

Passordet er: PLUSS, MINUS, ENT. Med CLR tangenten sperres mulighet for tapping og teksten "PASSORD" kommer opp i tekstvinduet.

RESULTAT:

Salgs nøkkel (blå):

DAGLIG Liten Stor
12 00000 00000

Sett salgsnøkkelen i kontrollenheten og trykk på ENT tangenten. I tekstvinduet vises det daglige salget for gjeldende servitør. Under vises nummeret for den linjen som salget gjelder. I eksempelet til venstre er resultatet for linje 1 og 2 slått sammen.

Passord:

DAGLIG Liten Stor
12 00000 00000

Sett salgsnøkkelen i kontrollenheten og trykk på ENT tangenten. I tekstvinduet vises det daglige salget for gjeldende servitør. Under vises nummeret for den linjen som salget gjelder. I eksempelet til venstre er resultatet for linje 1 og 2 slått sammen.

Servitør nøkkel 1-10 :

NR. 07 Liten Stor
12 00000 00000

Sett inn servitørnøkkelen i kontrollenheten og trykk på ENT tangenten for å lese det daglige salget for respektive servitør. I eksempelet vises servitør nummer 7.

Med ENT tangenten kan man bla mellom linjene for å lese resultatet for hver linje. Når alle resultater er vist går programmet tilbake til salgs posisjon.

Resultatnøkler (rød/oransje):

DAGLIG Liten Stor
12 00000 00000

Sett den røde RESULTAT nøkkelen eller den oransje RESULTAT MASTER nøkkelen i kontrollenhetens nøkkelleser. Trykk ned RES 1 tangenten. I tekst vinduet vises nå daglig salg og på linjen under, nummeret på linjen som salget er foretatt. Bla igjennom linjene ved å trykke ENT tangenten gjentatte ganger.



NR 07 Liten Stor
12 00000 00000

Ved å trykke på MINUS tangenten vises salgs resultatet for hver servitør. Trykk ned PLUSS tangenten for å bla mellom salg på de forskjellige linjene og servitørnøklerne. I eksempelet vises servitør nr. 7.

Resultatet for det periodiske salget blir tilgjengelig ved å trykke på RES 2 tangenten.